

Termostat wireless Round T87RF2083



Termostatul wireless masoara temperatura camerei si permite controlul usor al temperaturii in cazul incalzirii prin pardoseala, a zonelor cu suprafata mare si cu mai multe radiatoare sau in zonele cu radiatoare mascate.

Comunicare bidirectionala continua cu controlerul EvoHome, afisaj retroiluminat, usor de citit, cu montare pe perete. Poate controla direct sursa de incalzire prin intermediul receptorului wireless BDR91 (relay box).

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare	Alimentare prin baterii 2 x AA 1.5V
Comunicatie	Bidirectionala, wireless, semnal 868 MHz
Afisare	Afisaj LCD
Functii afisaj	Temperatura curenta, temperatura setata Simbol flacara – semnalizare cere de incalzire Simbol comunicatie RF
Precizia de reglare	0.5 °C
Temperatura ambientala	0...40 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...55 °C
Temperatura setabila	5...35 °C
Raza de actiune	30 m in interiorul cladirilor de locuit
Montare	Suport perete
Grad de protectie	IP 20


Mod de utilizare

Setarea temperaturii din incapere

- Temperatura actuala din incapere este indicata pe ecran.
- Pentru a seta temperatura dorita, nu trebuie decat sa rotiti cadranul spre dreapta pentru a o creste si spre stanga pentru a o reduce. Fiecare „clic” pe masura ce cadranul se invarte reprezintă o modificare cu 0.5°C.
- Temperatura setata va fi indicata intermitent timp de cateva secunde, inainte de a reveni la afisarea temperaturii din încăpere.



Inlocuirea bateriilor

Trebuie sa inlocuiti bateriile atunci cand este afisat simbolul . Pentru a face acest lucru, separați termostatul de placa de conexiuni si introduceti 2 baterii alcaline AA noi in locul celor consumate. Apoi reconectati termostatul la placa de conexiuni.



Depanare sistem

- Baterii consumate



Daca vedeti aceasta pictograma a bateriilor trebuie sa inlocuiti imediat bateriile.

- Termostatul nu este alimentat cu energie

Daca ecranul termostatului este gol dupa instalarea initiala, verificati daca izolatorul de protectie a fost indepartat de la baterii sau incercati sa inlocuiti bateriile.

- Eroare de comunicare RF



Daca aceste pictograme se aprind intermitent, este posibil sa existe o problema cu semnalul de la releul centralei. Verificati mai intai daca releul centralei este alimentat cu energie de la retea. Daca acest lucru nu rezolva problema, consultati-va instalatorul.

- Termostat defect



Daca este afisata aceasta pictograma, termostatul nu mai functioneaza si trebuie inlocuit.